

Swyx How to:

Sunrise Business Voice Direct

Marc Guidicelli

PrimeNet Communications AG

support@primenet.ch

C

Versionsverlauf

Nr.	Datum	Autor	Hinzugefügte Kapitel	Inhalt
1	02.09.2016	MG	alle	Initial Version

Inhalt

inleitung	4
Benötigte Materialien und Voraussetzungen (Swyx)	4
Configuration SwyxWare	5
Provider Profil	5
Trunk-Gruppe erstellen	6
Trunk erstellen1	.1
AudioCodes MP-112 für Faxgeräte1	.5
instellungen auf dem Faxgerät1	.6
linweis!1	.6

Einleitung

Diese Anleitung richtet sich an zertifizierte Swyx Partner. Das Dokument beschreibt die Einrichtung eines Sunrise Business Voice Direct SIP Anschlusses an einer SwyxWare Telefonanlage.

Benötigte Materialien und Voraussetzungen (Swyx)

- SwyxWare 2015 R3.2.2 oder höher
- IP Adresse Sunrise SBC

Es wird davon ausgegangen, dass der SwyxServer installiert und funktionsbereit ist. Kontrollieren/Setzen Sie den korrekten "Standardrealm für SIP Geräte" (IP-Adresse oder FQDN des SwyxServers) unter SwyxServer Einstellungen -> Register "Client-Einstellungen".

Versichern Sie sich, dass der Sunrise SBC das CallControll ankommend auf den korrekten Port des SwyxServers sendet. Die SwyxWare erwartet das CallControll auf Port dem 65002.

Konfiguration SwyxWare

Provider Profil

Folgendes Provider Profil muss gemäss <u>KB3436</u> implementiert werden:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<sp:ProviderProfiles xmlns:sp="http://www.lanphone.de/ProviderProfiles"
	allowcustom="false">
		<sp:SIPProviderProfile id="sunrise_BVD_ctm" name="Sunrise Business VD (CH)" proxy="
Enter IP address" DtmfMode="Rfc2833_Event" realm="" UseRegistration="false">
		<sp:NumberFormats outbound_called="National" outbound_calling="National"
inbound_called="National" inbound_called="National" />
		</sp:SIPProviderProfile>
	</sp:ProviderProfiles>
```

Möglicherweise wird dieses Profil in künftigen SwyxWare Versionen bereits Teil der Grundinstallation sein, sodass Sie diesen Schritt überspringen können.

- 1. Schliessen Sie die SwyxWare Administration
- 2. Erstellen Sie ein neues Textfile CustomProviderProfiles.config im Installationsverzeichnis der SwyxWare, gewöhnlicher Weise C:\Programme(x86)\SwyxWare. Möglicherweise existiert bereits eine Datei.
- 3. Falls die CustomProviderProfiles.config erstellt werden muss, öffnen Sie die Datei und kopieren Sie den gesamten Profiltext (siehe oben) hinein. Sollte die Datei bereits existieren, müssen Sie diese nur um das Sunrise Profil erweitern.
- 4. Speichern Sie die Datei (Datei -> Speichern unter -> Typ = Alle Dateien -> Codierung = UTF8).

Trunk-Gruppe erstellen

Fügen Sie eine neue Trunk-Gruppe hinzu:

Neue Trunk-Gruppe hinzufüg	jen	×
	Willkommen beim Assistenten zum Hinzufügen einer Trunk-Gruppe	
Une to Une to Une to Une to	Dieser Assistent unterstützt Sie beim Erstellen einer Trunk-Gruppe.	
	Trunk-Gruppen bestehen aus einem oder mehreren Trunks, die ähnliche Eigenschaften aufweisen.	
	Aus Benutzersicht ist eine Differenzierung einzelner Trunks einer Trunk-Gruppe nicht notwendig. Mehrere Trunks in derselben Trunk-Gruppe stellen lediglich erweiterte Kapazitäten bereit, da alle Trunks identische Anwendungseigenschaften aufweisen.	
	< Zurück Weiter > Abbreche	m

Verwenden Sie einen sinnvollen Namen und eine aussagekräftige Beschreibung:

Neue Trunk-Gruppe hinzufügen		×		
Name und Beschreibung der Trunk-Gruppe Geben Sie den Namen der Trunk-Gruppe und die Beschreibung ein.				
Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Trunk-Gruppe ein. Dieser darf nicht anderweitig z.B. als Name für einen Trunk, einen Benutzer, eine Gruppe oder als Telefonbucheintrag verwendet werden. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein, mit der Sie diese Trunk-Gruppe später erkennen können.				
<u>N</u> ame der Trunk-Gruppe:	SunriseSipGr			
<u>B</u> eschreibung:	Sunrise SIP TrunkGruppe			
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Ab	brechen		

Wählen Sie bei "Art der Trunk-Gruppe" SIP aus. Suchen Sie bei "Profil" nach "Sunrise Business VD (CH)":

Neue Trunk-G	iruppe hinzufügen					
Art der Trunk-Gruppe Geben Sie die Art der Trunk-Gruppe an und wählen Sie das geeignete Profil aus.						
Wählen Sie in der ersten Liste die Art der Trunk-Gruppe und in der zweiten Liste das zu verwendende Profil aus. Wenn Sie Informationen benötigen, welches Profil in Ihrer Installation erforderlich ist, schauen Sie in der SwyxWare-Administratordokumentation nach. Wenn Sie eine Trunk-Gruppe für einen hier nicht aufgeführten SIP-Dienstanbieter erstellen möchten, wählen Sie das Profil 'Benutzerdefiniert' aus. Damit können Sie in						
Art der Trunk-Gruppe:	SIP					
<u>P</u> rofil:	Sunrise Business VD (CH)					
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen					

Wählen Sie "für alle externen Rufe verwenden" (Einschränkungen können nachträglich konfiguriert werden):

Neue Trunk-Gruppe hinzufügen	×			
Definition der Weiterleitung Geben Sie an, für welche Rufe diese Trunk-Gruppe verwendet werden soll.	K			
Je nach Auswahl werden Weiterleitungseinträge erstellt. Öffentliche Rufnummem sollten im kanonischen Format (z.B. '+4930123456') eingegeben werden, Sie können den Platzhalter [™] verwenden.				
Trunks dieser Trunk-Gruppe verwenden				
O nur für externe Rufe an <u>f</u> olgende Zielrufnummer oder SIP-URI:				
⊂ für alle extemen Rufe und alle <u>n</u> icht zugewiesenen internen Rufnummern				
C für folgende interne <u>R</u> ufnummem:				
C Zunächst keine Weiterleitungseinträge erstellen				
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >	Abbrechen			

Definieren Sie, welchem Standort diese Trunk-Gruppe zugeordnet werden soll:

Neue Trunk-Gruppe hinzufügen	×				
Standortprofil Wählen Sie das entsprechende Standortprofil für diese Trunk-Gruppe aus.					
Ein SwyxWare-Standort definiert alle ortsspezifischen Einstellungen, wie Zeitzone, Amtsholung, Länder- und Ortskennzahl.					
Bitte wählen Sie einen der aufgeführten Standorte aus, der dieser Trunk-Gruppe zugewiesen werden soll.					
Standort: Zürich	•				
Beschreibung					
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Ab	brechen				

Schliessen Sie den Assistenten ab.



Bevor Sie mit der Erstellung des Trunks beginnen können, müssen auf der Trunk-Gruppe Einstellungen kontrolliert / angepasst werden. Öffnen Sie dazu das Eigenschaftsfenster der eben erstellten Trunk-Gruppe.

Tragen Sie bei Proxy die IP-Adresse des Sunrise SBC ein.

Eigenschaften von SunriseSipGr						
Allgemein Profil SIP Weiterleitungseinträge Rechte Standort						
Definieren Sie SIP-Einstellungen für diese Trunk-Gruppe.						
Diese Einstellungen sind mit den Standardwerten des Profils vorbelegt, die auf der Registerkarte "Profil" der Trunk-Gruppe definiert sind.						
Profil: SIP (angepasst)						
SIP-Registrierung aktivieren						
Registrar: Port: 5060						
Intervall für erneute Registrierung:						
STUN-Support aktivieren						
STUN-Server: Port: 3478						
Proxy: Enter IP address Port: 5060						
Realm:						
DTMF-Methode: RFC 2833 Event						
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe						

Kontrollieren Sie im Register "Rechte" ob die Einstellung korrekt ist. Die Trunks in dieser Trunk-Gruppen dürfen selbstständig **keine** Rufe nach Extern weiterleiten. **Daher muss diese Einstellung zwingend auf "Interne Rufe" gesetzt werden.**

Eigenschaften von SunriseSipGr					SipGr		x
Allgemein	Profil	SIP	Weiterleitungs	einträge	Rechte	Standort	
Mit der Anrufberechtigung einer Trunk-Gruppe wird festgelegt, wohin kommende Rufe dieser Trunk-Gruppe weitergeleitet werden können.							
Anrufb	erechtigu e Rufe	ng:				-	,
Beschreibung Standardprofil, das nur interne Rufe zulässt.							
	(ОК	Abbrechen	Ü <u>b</u> er	mehmen	Hilfe	

Alle weiteren Einstellungen können auf Standard belassen werden.

Trunk erstellen

Öffnen Sie den Dialog zum Erstellen eines Trunks. Vergeben Sie auch hier einen treffenden Namen. Der Name des Trunks muss sich vom Namen der Trunk-Gruppe unterscheiden.

Neuen Trunk hinzufügen		×					
Name des Trunks Wählen Sie einen eindeutig	en Namen für den neuen Trunk.	?? ?					
Geben Sie einen eindeutige Name einer Trunk-Gruppe, (verwendet werden.	Geben Sie einen eindeutigen Trunk-Namen ein. Dieser darf nicht anderweitig z.B. als Name einer Trunk-Gruppe, Gruppe, einen Benutzer, oder Telefonbucheintrag verwendet werden.						
Geben Sie eine optionale Be erkennen können.	eschreibung ein, mit der Sie diesen Trunk späte	er eindeutig					
Name des Trunks:	SunriseSip						
Beschreibung:	Sunrise Sip Trunk						
	< Zurück Weiter >	Abbrechen					

Lassen Sie die Benutzeridentifizierungsdaten leer.

Neuen Trunk hinzufügen		×
SIP-Trunk-Provider / Benutzerd Geben Sie die Daten Ihres Kontos	aten s an.	Ś
Geben Sie die Benutzeridentifizier erhalten haben. Die Benutzer-ID v Benutzemame und Kennword die	ungsdaten ein, die Sie von Ihrem SIP-Dienstanbie vird als Bestandteil Ihrer SIP-Adresse genutzt; nen zur Authentifizierung.	ter
<u>S</u> IP-Provider:	SIP (angepasst)	_
Benu <u>t</u> zer-ID:		
<u>B</u> enutzemame:		
Ke <u>n</u> nwort:		
Kennwort wiederholen:		
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Ab	brechen

Tragen Sie hier Ihre Rufnummern ein.

Neuen Trunk hinz	ufügen			×		
Rufnummern Geben Sie d	lie Rufnummern e	ein.	Ę	502		
Geben Sie o Bei nicht zus und geben S Wenn diese alle Felder le Hinweis: Lar vorgegeben	Geben Sie die Teilnehmemummem an, bei denen dieser Trunk verwendet wird. Bei nicht zusammenhängenden Rufnummem tragen Sie hier nur die erste Nummer e und geben Sie die anderen Nummem dann in den Eigenschaften des Trunks an. Wenn dieser Trunk keine öffentlichen Rufnummem zum System hinzufügt, lassen S alle Felder leer und klicken Sie auf 'Weiter'. Hinweis: Landes- und Ortskennzahl sind durch den Standort der Trunk-Gruppe vorgegeben.					
Landes- kennzahl	Orts- kennzahl	Erste Rufnummer	Letzte Rufnummer			
J+1	1.1.1	19019900	- 10010000			
		< Zurüc	ck Weiter > Abbrechen			

Es wird keine SIP-URI benötigt.

Neuen Trunk hinzufügen	×
SIP-URI Geben Sie die SIP-URI an.	ૡૼૢૺૼ૾ૺ
Wenn dieser Trunk nicht-numerische SIP-URIs verwalten soll (z.B. vo SIP-Provider zugewiesene SIP-URIs), können Sie eine URI unten ein ggf. weitere URIs über die Eigenschaften des Trunks hinzufügen.	on Ihrem Igeben und später
sin: (name 1) @ (name 2)	
Signature 15 et	Dealm
<name i=""> stent dabei für den benutzemamen und <name2>für den i</name2></name>	nealm.
Zur Vereinfachung der Eingabe können Sie den Platzhalter ^{***} verwer Eingabe von ^{**} @company.com' werden alle Benutzer mit dem Realm berücksichtigt. Das folgende Realm-Feld ist mit dem in den SIP-Eiger konfigurierten Realm vorbelegt, kann aber ggf. überschrieben werder	nden. Durch die 'company.com' nschaften n.
URI: sip:	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eite	er > Abbrechen

Sunrise unterstützt nur die Codecs G.711a / G.711u. Deaktivieren Sie alle anderen Codecs.

Neuen Trunk hinzufügen 🗙		
Codecs Wählen Sie die Codecs für die Datenübertragung aus.	ÇÇÊ ÊÊ	
Durch die Auswahl der Codec-Priorität und des Filters wird die Kompressionsart für R über diesen Trunk festgelegt. Die Auswahl eines Codecs wirkt sich somit auf die benötigte Bandbreite und die Sprachqualität aus. Codec-Priorität und Filter	ufe	
Qualität bevorzugen G.722 (ca. 84 kBit/s pro Ruf) G.711a (ca. 84 kBit/s pro Ruf) G.711µ (ca. 84 kBit/s pro Ruf) G.729 (ca. 24 kBit/s pro Ruf) Fax over IP (T.38, ca. 20 kBit/s pro Ruf)		
< Zurück Weiter > Abt	prechen	

Legen Sie hier die Anzahl gleichzeitige Rufe fest (ergibt Sich aus den Lizenzierten Kanälen).

Neuen Trunk hinzufügen	×
Anzahl der Kanäle Wählen Sie die Anzahl der Kanäle aus, die von diesem Trunk verwendet werden.	?? ???
Die Anzahl der Rufe, die gleichzeitig über einen Trunk geleitet werden können, wird normalerweise durch die Art des Trunks, die verfügbare Bandbreite oder eine Beschränkung des Dienstanbieters begrenzt.	
Außerdem kann die Anzahl der gleichzeitigen Rufe eingeschränkt werden, um zusätzlich Kanäle (z.B. ISDN) oder Bandbreite für andere Anwendungen zu reservieren.	
Über einen ISDN-Basisanschluss (S0) werden normalerweise max. zwei Rufe gleichzeitig unterstützt, bei einem Primärmultiplexanschluss (S2m) bis zu 30.	
Anzahl der gleichzeitigen Rufe auf diesem Trunk: 6	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abb	prechen

Geben Sie den Servernamen ein, auf welchem der Trunk erstellt wurde.

Neuen Trunk hinzufügen 🛛 🗙					
Computername Geben Sie den Namen des Computers an, auf dem der Trunk verwaltet wird.	<u>کې</u>				
Der Trunk kann auf einem anderen Computer als dem SwyxServer gehostet werden. Ist dies der Fall, geben Sie den Computemamen hier ein. Andemfalls verwenden Sie den vorgegebenen Wert.					
Geben Sie den Computemamen ein, wie er in den Systemeigenschaften von Windows Server angegeben ist.					
Computer:					
< <u>Z</u> urück Fertig stellen Abbrech	nen				

AudioCodes MP-112 für Faxgeräte

Aktualisieren Sie das Gerät auf Firmware Version 6.60A..281.003 (kann beim Hersteller bezogen werden).

Nehmen Sie den AudioCodes MP-112 gemäss Handbuch (SwyxWare-Administration Dokumentation, Anh. B AudioCodes Terminal Adapter) in Betrieb.

Nachdem Sie das INI File geladen haben und der AudioCodes wieder gestartet ist, müssen noch zusätzliche Einstellungen angepasst werden.

Navigieren Sie unter "Configuration" zu "VoIP -> Media RTP/RTCP Settings" und ändern Sie bei "Fax Bypass Payload Type" den Wert auf "8" (G711 alaw).



Weitere Einstellungen sind unter "VoIP -> Fax/Modem/CID Settings" vorzunehmen. Setzen Sie die Baudrate bei "Fax Relay Max Rate (bps)" auf den Wert "9600bps".

← <> 	り マ C 🦉 AudioCodes	×	
AudioCodes MP-112 FXS	Submit 🔘 Burn Device Action	ns 🔹 💼 Home 🔞 H	Help
Configuration Maintenance Status & Diagnostics	ax/Modem/CID Settings		
			_
Basic O Full	Fax Transport Mode	T.38 Relay	~
±@System	Caller ID Transport Type	Mute	~
Deligion	Caller ID Type	Standard Bellcore	~
* Network	V.21 Modem Transport Type	Disable	~
# Security	V.22 Modem Transport Type	Enable Bypass	~
	V.23 Modem Transport Type	Enable Bypass	~
Voice Settings	V.32 Modem Transport Type	Enable Bypass	~
PTR/PTCP Settings	V.34 Modem Transport Type	Enable Bypass	~
General Media Settings	Fax CNG Mode	Doesn't send T.38 re-INVITE	~
Media Realm Table	CNG Detector Mode	Disable	~
Media Security			
Media Quality of experience	✓ Fax Relay Settings		
€@Services	Fax Relay Redundancy Depth	0	
■ Applications Enabling	Fax Relay Enhanced Redundancy Depth	4	
Control Network	Fax Relay ECM Enable	Enable	<u> </u>
SIP Definitions	Fax Relay Max Rate (bps)	9600bps	~
Coders and Profiles	- Bypass Settings		
Gw and IP to IP	Fax/Modem Bypass Coder Type	G711Alaw 64	$\overline{}$
	Fax/Modern Bypass Packing Factor	1	4
	Fax Bynass Output Gain	0	\dashv
	rax bypass output dam	0	

Einstellungen auf dem Faxgerät

Baudrate: 9'600 bps

Hinweis!

Auch mit oben genannten Einstellungen, kann keine 100% Faxübertragung gewährleistet werden. Beachten Sie ebenfalls, dass Modems und Frankiermaschinen nicht unterstützt sind.