

# Anschaltung von SIP-Providern für SwyxWare/SwyxON

Konfiguration von LANCOM Gateways für Telekom Produkte



1 Einleitung	3
1.1Komponenten1.1.1Swyx1.1.2LANCOM1.1.3Telekom Produkte	<b>3</b> 3 4 4
2 Konfiguration Swyx	5
2.1 Standort anlegen	5
2.2 SIP Trunkgruppe anlegen	5
2.3 SIP Gateway Trunk anlegen	7
2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü	igen12
2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü 3 Konfiguration LANCOM Gateway	igen12 14
<ul> <li>2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü</li> <li>3 Konfiguration LANCOM Gateway</li> <li>3.1 Grundeinstellungen</li> </ul>	igen12 14 15
<ul> <li>2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü</li> <li>3 Konfiguration LANCOM Gateway</li> <li>3.1 Grundeinstellungen</li> <li>3.2 Leitungen</li> </ul>	igen12 14 15 18
<ul> <li>2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü</li> <li>3 Konfiguration LANCOM Gateway</li></ul>	igen12 14 15 18 20
<ul> <li>2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü</li> <li>3 Konfiguration LANCOM Gateway.</li> <li>3.1 Grundeinstellungen.</li> <li>3.2 Leitungen</li></ul>	igen12 14 15 18 
<ul> <li>2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü</li> <li>3 Konfiguration LANCOM Gateway.</li> <li>3.1 Grundeinstellungen.</li> <li>3.2 Leitungen.</li> <li>3.2.1 Swyx-Gateway-Verbindung konfigurieren</li></ul>	igen12 
<ul> <li>2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufü</li> <li>3 Konfiguration LANCOM Gateway.</li> <li>3.1 Grundeinstellungen.</li> <li>3.2 Leitungen.</li> <li>3.2.1 Swyx-Gateway-Verbindung konfigurieren</li></ul>	igen



## 1 Einleitung

In diesem Dokument werden alle Schritte beschrieben, die notwendig sind, um eine SwyxWare oder SwyxON über ein Gateway der Firma LANCOM an die unterschiedlichen SIP Anschlüsse der Deutschen Telekom anzubinden.

In diesem Szenario wird auch der Internet-Zugang über xDSL über das LANCOM Gateway realisiert. Die grundsätzliche Installation und Konfiguration eines entsprechenden Gateways werden vorausgesetzt.

#### Telekom Bezeichnungen:

SwyxWare -> ONPA (Octopus NetPhone Application) SwyxON -> ONPC (Octopus NetPhone Cloud) In dieser Anleitung werden die Swyx Bezeichnungen verwendet.

## 1.1 Komponenten

#### 1.1.1 Swyx

Die Swyx-Produkte, die in unterschiedlichen Anschalteszenarien an SIP-Providern betrieben werden:

1.1.1.1 SwyxWare ("On Premises" bzw. Vor-Ort-Installation)

Hierbei handelt es sich um eine lokale Installation beim Kunden, bei der die SwyxWare auf einem Windows-Server installiert wird.

#### Mindest-Version: SwyxWare 12



#### Abbildung 1: Infrastruktur SwyxWare (Vor-Ort-Installation) mit Gateway Anschaltung

Bei dieser Anbindung übernimmt das Gateway die Anbindung zum jeweiligen SIP Anschluss und registriert sich aktiv über eine SIP-Gateway-Verbindung an der SwyxWare. Über die entsprechenden Routingregeln innerhalb des Gateways sind dann eingehende und ausgehende Rufe möglich. Je nach SIP Anschluss sind darüber hinaus noch zusätzliche Konfigurationen und Konvertierungsregeln im Gateway und/oder in der SwyxWare vorzunehmen.

#### 1.1.1.2 SwyxON

Hierbei handelt es sich um einen Swyx-Dienst, der im (Swyx-)Rechenzentrum betrieben wird. Die Verbindung zwischen den Endgeräten beim Kunden und SwyxON erfolgt über eine gesicherte VPN-Verbindung.



### Mindest-Version: SwyxON 12



#### Abbildung 2: Infrastruktur bei SwyxON mit lokaler Terminierung

In diesem Fall baut das LANCOM Gateway, das vor Ort beim Kunden installiert ist, zusätzlich eine VPN-Verbindung zu SwyxON auf. Prinzipiell kann bei der SwyxON Anschaltung die VPN-Verbindung als transparent angesehen werden, so dass es zwischen beiden Varianten keinen Unterschied bezüglich der Konfiguration der Swyx und des Gateways gibt, was die Anbindung und Konfiguration zu einem SIP-Provider angeht.

Auch bei der SwyxON Anbindung übernimmt das Gateway die Anbindung zum jeweiligen SIP Anschluss und registriert sich aktiv über eine SIP-Gateway-Verbindung an der SwyxON. Über die entsprechenden Routingregeln innerhalb des Gateways sind dann eingehende und ausgehende Rufe möglich. Je nach SIP Anschluss sind darüber hinaus noch zusätzliche Konfigurationen und Konvertierungsregeln im Gateway und/oder in der SwyxON vorzunehmen.

#### 1.1.2 LANCOM

Unterstützt werden die LANCOM Gateways der Familien 1781, 1783 oder 1784. Mindest-Firmwareversion: V10.42 Rel

Für diese Anleitung wurde die Version V10.42.00701 verwendet.

Die Konfiguration erfolgt über das Programm LANCONFIG, zur Überwachung nutzt man das Programm LANMonitor. Diese Programme sind von der LANCOM Webseite zu beziehen. Zum Tracing ist der Zugriff über das Web-Interface notwendig, bzw. über PUTTY o.ä. via TELNET mit der Eingabe entsprechender Trace-Kommandos. Weitere Informationen hierzu sind der LANCOM Dokumentation zu entnehmen.

Die aktuelle Firmware sowie die entsprechenden Tools können von <u>https://www.lancom-systems.de/downloads/</u> heruntergeladen werden. Ältere Firmware Versionen stehen unter <u>https://ftp.lancom.de/LANCOM-Archive/</u> zur Verfügung. (Stand jeweils 12.08.2021)

#### 1.1.3 Telekom Produkte

- Deutsche Telekom, SIP Trunk
- Deutsche Telekom, DIP/VD Anschlüsse
- Deutsche Telekom, CompanyFlex



## 2 Konfiguration Swyx

### 2.1 Standort anlegen

Über die SwyxWare-Administration einen neuen Standort anlegen. **Parameter:** 

- Name des Standortes
- Ländervorwahl
- Ortsvorwahl (stammt vom Rufnummernblock des Providers)
- Präfix für internationale Rufe
- Präfix für nationale Rufe
- Kennziffer für Amtsholung
- Zeitzone
- Bei Bedarf Abwurfplatz festlegen

#### 2.2 SIP Trunkgruppe anlegen

Nach dem Anlegen des Standorts erfolgt das Anlegen einer Trunk-Gruppe.

Neue T	runk-Gruppe hinzufügen	×
Name und Beschreibung der 1 Geben Sie den Namen der Trur	<b>Trunk-Gruppe</b> nk-Gruppe und die Beschreibung ein.	Ś
Geben Sie einen eindeutigen N anderweitig z.B. als Name für ei Telefonbucheintrag verwendet Geben Sie eine optionale Besch erkennen können.	amen für die Trunk-Gruppe ein. Dieser darf nicht nen Trunk, einen Benutzer, eine Gruppe oder als werden. nreibung ein, mit der Sie diese Trunk-Gruppe später	
<u>N</u> ame der Trunk-Gruppe: <u>B</u> eschreibung:	SIPGateway TG	
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Ab	brechen

#### Abbildung 3: Vergabe des Namens für die Trunkgruppe

Bei der Vergabe des Namens kann man den eigentlichen Anschluss mit einfließen lassen, um die Zuordnung zum eigentlichen SIP Anschluss bzw. zum Provider zu erleichtern. Dies ist insbesondere hilfreich, wenn mehrere Trunk-Gruppen und Trunks auf dem System existieren. Im nächsten Dialog als Art der Trunkgruppe "SIP-Gateway" und in der Drop-Down Liste das Profil "SIP Gateway Profile" auswählen.



Neue Trunk-	Gruppe hinzufügen
Art der Trunk-Gruppe Geben Sie die Art der Trunk-Gruppe an	und wählen Sie das geeignete Profil aus.
Wählen Sie in der ersten Liste die Art de verwendende Profil aus. Wenn Sie Info Installation erforderlich ist, schauen Sie nach.	er Trunk-Gruppe und in der zweiten Liste das zu imationen benötigen, welches Profil in Ihrer in der SwyxWare-Administratordokumentation
Wenn Sie eine Trunk-Gruppe für einen erstellen möchten, wählen Sie das Profi den folgenden Schritten alle erforderlich	hier nicht aufgeführten SIP-Dienstanbieter il 'Benutzerdefiniert' aus. Damit können Sie in nen Parameter eingeben.
<u>A</u> rt der Trunk-Gruppe:	SIP-Gateway
<u>P</u> rofil:	SIP Gateway Profile
	< Zurück Weiter > Abbrechen

## Abbildung 4: Art und Profil der Trunkgruppe

Für die initiale Weiterleitungsregel kann die Voreinstellung übernommen werden:

Neue Trunk-Gruppe hinzufügen	×
<b>Definition der Weiterleitung</b> Geben Sie an, für welche Rufe diese Trunk-Gruppe verwendet werden soll.	<b>ب</b> کیپ
Je nach Auswahl werden Weiterleitungseinträge erstellt. Öffentliche Rufnummern sollten im kanonischen Format (z.B. '+4930123456') eingegeben werden, Sie können den Platzhalter "* verwenden. Trunks dieser Trunk-Gruppe verwenden I runks dieser Trunk-Gruppe verwenden I runks dieser Trunk-Gruppe verwenden I runks dieser Trunk-Gruppe verwenden	
<ul> <li>für alle externen Rufe und alle nicht zugewiesenen internen Rufnummern</li> <li>für folgende interne <u>R</u>ufnummern:</li> <li>Zunächst keine Weiterleitungseinträge erstellen</li> </ul>	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > At	obrechen

## Abbildung 5: Initiale Weiterleitungsregel



#### Auswahl des zuvor angelegten Standortes:

Neue Trunk-Gruppe hinzufügen	×
Standortprofil Wählen Sie das entsprechende Standortprofil für diese Trunk-Gruppe aus.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Ein SwyxWare-Standort definiert alle ortsspezifischen Einstellungen, wie Zeitzone, Amtsholung, Länder- und Ortskennzahl. Bitte wählen Sie einen der aufgeführten Standorte aus, der dieser Trunk-Gruppe zugewiesen werden soll.	
Standort: Hamburg	•
Beschreibung	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abb	orechen

#### Abbildung 6: Zuweisung des Standorts

Danach den Einrichtedialog abschließen. Hiermit ist die Trunkgruppe angelegt.

## 2.3 SIP Gateway Trunk anlegen

Unterhalb der angelegten Trunkgruppe muss der eigentliche SIP Gateway Trunk erzeugt werden.

Auch hier erfolgt zunächst die Vergabe des Namens.



Ne	uen Trunk hinzufügen	×
Name des Trunks Wählen Sie einen eindeutigen	Namen für den neuen Trunk.	$\tilde{\mathbf{x}}$
Geben Sie einen eindeutigen 1 Name einer Trunk-Gruppe, Gru verwendet werden.	Frunk-Namen ein. Dieser darf nicht anderweitig z.B. a Ippe, einen Benutzer, oder Telefonbucheintrag	ls
Geben Sie eine optionale Besc erkennen können.	hreibung ein, mit der Sie diesen Trunk später eindeu	tig
<u>N</u> ame des Trunks:	SIPGateway Trunk	
<u>B</u> eschreibung:		
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Ab	brechen

Abbildung 7: Vergabe des Namens für den SIP Gateway Trunk

Im folgenden Dialog werden die Registrierungsinformationen festgelegt, mit denen sich das Gateway an der SwyxWare registrieren muss.

Benutzer-ID: Authentifizierungsmethode:	Kann frei vergeben werden Die Voreinstellung kann übernommen werden, ansonsten
Benutzername:	gemäß der Kundenvorgaben Kann frei vergeben werden und kann mit der Benutzer-ID übereinstimmen
Passwort:	Kann frei vergeben werden

Die SIP Benutzer-ID wird für die eigentliche Registrierung benötigt, der Benutzername für die Authentifizierung.



Neue	en Trunk hinzufügen 🛛 🗙
SIP-Konto Geben Sie das SIP-Konto für die:	sen SIP-Gateway-Trunk an.
Geben Sie die Parameter des SIF diesen Trunk am SwyxServer an	P-Kontos an, mit dem sich das SIP-Gateway über meldet.
In der Gerätekonfiguration des S werden.	IP-Gateways müssen dieselben Parameter verwendet
Benutzer-ID:	SIPGWID
Authentifizierungs-Methode:	<swyxserver-voreinstellung></swyxserver-voreinstellung>
Benutzemame:	SIPGWNAME
Kennwort:	
Benutzer <u>k</u> ennwort wiederholen:	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

## Abbildung 8: Festlegen der Benutzerdaten

Danaah	we falat dia	Cinacha a		waa wa ha a a da a	film diagon	Catavia	Trumle
Danach e	enoigt die	Eingabe c	ies Ruinun	imempandes	iur diesen	Galeway	Trunk:

	Ne	euen Trunk hinzufü	igen	×
<b>Rufnummern</b> Geben Sie d	ie Rufnummern e	in.		Ś
Geben Sie d Bei nicht zus und geben S Wenn diese alle Felder le Hinweis: Lar vorgegeben Landes- kennzahl	ie Teilnehmemun ammenhängende die die anderen N Trunk keine öffe er und klicken Si ndes- und Ortsker Orts- kennzahl 40	nmem an, bei denen dies en Rufnummem tragen Si lummem dann in den Eige entlichen Rufnummem zu e auf "Weiter". nnzahl sind durch den Sta Erste Rufnummer 2255460	er Trunk verwendet wird. e hier nur die erste Nummer e enschaften des Trunks an. m System hinzufügt, lassen S andort der Trunk-Gruppe Letzte Rufnummer - 2255469	ein Xie
		< <u>Z</u> urü	ck <u>W</u> eiter > Ab	brechen

## Abbildung 9: Eingabe des Rufnummernblocks



Zusätzliche Rufnummernblöcke oder einzelne Rufnummern können nachträglich hinzugefügt werden.

Bei den Codec-Einstellungen im nächsten Dialog muss T.38 deaktiviert werden.

Neuen Trunk hinzufügen	×
<b>Codecs</b> Wählen Sie die Codecs für die Datenübertragung aus.	<b>ૢ</b> ૢૢૢૢૺૢ
Durch die Auswahl des Codec-Filters wird die Kompressionsart für Rufe über diesen Trunk festgelegt. Die Auswahl eines Codecs wirkt sich somit auf die benötigte Bandbreite und die Sprachqualität aus.	
Qualität bevorzugen         ♥ G.722 (ca. 84 kBit/s pro Ruf)         ♥ G.711a (ca. 84 kBit/s pro Ruf)         ♥ G.711µ (ca. 84 kBit/s pro Ruf)         ♥ G.729 (ca. 24 kBit/s pro Ruf)         ● Fax over IP (T.38, ca. 20 kBit/s pro Ruf)	
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbr	echen

Abbildung 10: Codec-Einstellungen

Im nächsten Dialog wird die Anzahl der verfügbaren Kanäle eingestellt.

Es ist darauf zu achten, dass in der SwyxWare eine entsprechende Anzahl von Sprachkanallizenzen installiert ist.



Neuen Trunk hinzufügen
Anzahl der Kanāle Wählen Sie die Anzahl der Kanäle aus, die von diesem Trunk verwendet werden.
Die Anzahl der Rufe, die gleichzeitig über einen Trunk geleitet werden können, wird normalerweise durch die Art des Trunks, die verfügbare Bandbreite oder eine Beschränkung des Dienstanbieters begrenzt.
Außerdem kann die Anzahl der gleichzeitigen Rufe eingeschränkt werden, um zusätzlich Kanäle (z.B. ISDN) oder Bandbreite für andere Anwendungen zu reservieren.
Über einen ISDN-Basisanschluss (S0) werden normalerweise max. zwei Rufe gleichzeitig unterstützt, bei einem Primärmultiplexanschluss (S2m) bis zu 30.
Anzahl der gleichzeitigen Rufe auf diesem Trunk: 5
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Abbildung 11: Anzahl der Sprachkanäle

Danach den Einrichtedialog abschließen.

Nachdem dieser Schritt abgeschlossen wurde, wird in der Übersicht der neu angelegte Trunk vorerst als nicht registriert angezeigt.

IpPbx - [Konsolenstamm\SwyxWare Administration\SwyxServer stap-vmsrv1-5\Trunks]					
Datei Aktion <u>Ansicht Fenster ?</u> ← → 2 □ 0 □ 0 □ 0 □ 1 0 □ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_ 8 ×
<ul> <li>Konsolenstamm</li> <li>SwyxWare Administration</li> <li>SwyxServer stap-vmsrv1-5</li> <li>Benutzer</li> <li>Gruppen</li> <li>Standorte</li> <li>Trunk-Gruppen</li> <li>Trunks</li> <li>Rufnummernzuordnungen</li> <li>Weiterleitungstabelle</li> <li>Anrufberechtigungen</li> <li>Administrationsprofile</li> <li>SwyxFax</li> <li>Telefonbuch</li> <li>Atle Rufe</li> <li>Beziehungen</li> <li>Dienste (Lokal)</li> </ul>	Name Â	Beschreibung	Typ SIP-Gateway	Host stap-vmsrv1-5	Trunk-Gruppe SIPGateway TG
25 Element(e)					

Abbildung 12: Trunkübersicht



## 2.4 Rufnummernböcke oder einzelne Rufnummern hinzufügen

Bei Bedarf können weitere Rufnummernböcke oder auch einzelene Rufnummern dem Gateway Trunk hinzugefügt werden.

Hierzu bei den Eigenschaften des neu angelegten SIP Gateway Trunks in den Reiter "Nummern" wechseln.

Eigen	schaften	von SIPG	iateway	Trunk	×
Rufnummernsignali		Codecs/H	Kanäle	Verschlüsselur	ng
Allgemein SIP-Registrierung Nummern Diesem Trunk sind folgende öffentliche Rufnummern zugewiesen:					
Landeskenn	Ortskennz	ahl Rufn	ummer /	Durchwahlen	]
49	40	2255	460-22		
	_				
<u>H</u> inzufügen		<u>B</u> earbeiten		<u>E</u> ntfernen	1

#### Abbildung 13: Rufnummern

Über den Button "Hinzufügen" können neue Rufnummernblöck oder einzelne Rufnummern hinzugefügt werden.

Öffentliche Rufnummern			
nummern an, bei denen diese	er Trunk verwendet wird.		
<u>E</u> rste Rufnummer	<u>L</u> etzte Rufnummer		
147258360	- 147258369		
	OK Abbrech	en	
r	Öffentliche Rufnun nummern an, bei denen diese Erste Rufnummer 147258360	Öffentliche Rufnummern         nummern an, bei denen dieser Trunk verwendet wird.         Image: Erste Rufnummer         Image: Rufnummer         Image: I	

### Abbildung 14: Rufnummernblock hinzufügen

Wenn nur eine einzelne Rufnummer hinzugefügt werden soll, wird keine "Letzte Rufnummer" angegeben.



## 3 Konfiguration LANCOM Gateway

LANCONFIG starten und im Netzwerk nach LANCOM Geräten suchen lassen.

2			LANco	onfig			– 🗆 🗙
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>G</u> erät G	Gr <u>u</u> ppe <u>A</u> nsicht <u>E</u> o	tras <u>?</u>					
₹ <u>₹</u> ₹<  <b>©</b> @ √	<	> 🖥 - 🖉 &	🛛 🕜 🛛 🔍 Qui	ckFinder			Systems
🔄 LANconfig	Name B	K Cl Adress	se St	Gerätestatus V	Gerätetyp	Seriennummer	LAN MAC-Adres
	<ul> <li>✓ 1783VA</li> <li>&lt;</li> </ul>	192.16	8.50.1	Ok	LANCOM 1783VA (over IS	4003733318100	00:A0:57:26:FF:8E
Datum Zeit N	lame	Adresse	Meldung				
1 Gerät(e)							.:1

### Abbildung 15: LANCONFIG Startseite

In der Übersicht das zu konfigurierende Gerät auswählen, per Kontext-Menü den Konfigurationsmodus starten und am LANCOM Gateway anmelden.



## 3.1 Grundeinstellungen

Abbildung 16: LANCOM Konfigurationsübersicht

Da es zu Problemen bei der Umschaltung zischen IPv4 und IPv6 kommen kann, wird empfohlen, im Menü "Managment -> Allgemein" IPv6 zu deaktivieren.



8	1783VA, Konfiguration ? 🗙
Construction     C	Pv6 aktiviet     Pv6-Schnittstellen   Her können Sie für physikalische Schnittstellen IPv6-LAN-Schnittstellen anlegen.   LAN-Schnittstellen   In dieser Tabelle werden die IPv6-Einstellungen für Gegenstellen festgelegt.   WAN-Profile   Her können Sie IPv6-Einstellungen für eingehende RAS-Verbindrungen festlegen.   RAS-Vorlagen   Pv6-Netzwerke Her können Sie IPv6-Adressen und weitere Netzwerk-spezifische Parameter den logischen IPv6-Schnittstellen zuordnen.   IPv6-Adressen IPv6-Parameter
Systems	OK Abbrechen

### Abbildung 17: IPv6 deaktivieren

In der Navigationsleiste links "VoiceCallManager" auswählen, ausklappen und im Untermenü "Allgemein" prüfen, ob der CallManager aktiv ist, ggf. aktivieren



2	1783VA, Kon	figuration	? 🗙
Or Constraints Particular      Constraint P	✓ Voice Call Manager (VCM) al         SIP-Parameter         Um die internen Dienste des V         Router konfiguriert sein.         Lokale VoIP-Domäne:         Image: Comparison of the service of the serv	ktiviert /CM nutzen zu können, muss eine l intem Inhren Endgeräten genutzt werden, trieren. OG-Nachricht erzeugen I verschicken 5 5 5	okale VoIP-Domäne für den
Systems			OK Abbrechen

#### Abbildung 18: Voice Call Manager

In der linken Navigationsleiste im LANConfig, unterhalb vom VoiceCall Manager den Menüpunkt "Erweitert" auswählen.



8	1783VA, Konfiguration	? ×
<ul> <li>Control Control Contr</li></ul>	Landesspezifisches Profil für:       Deutschland         T.38-Transkodierung:       Niemals         Image: Stepson Stepso	werden soll.
Systems	ОК	Abbrechen

#### Abbildung 19: Erweiterte Konfiguration

Im Hauptfenster ist als Landesspezifisches Profil "Deutschland" auszuwählen.

Die T.38 Transcodierung wird auf "Niemals" konfiguriert

Bei den SIP Parametern muss die Echo-Unterdrücking aktiviert und die Konvertierung der Kanonischen Rufnummern deaktiviert sein.

## 3.2 Leitungen

Die Leitungen zur Swyx und zum jeweiligen SIP Anschluss werden über das LANCONFIG Tool angelegt.

Im Menü "Voice Call Manager" das Untermenü "Leitungen" aufrufen und im Dialog über den Button "SIP-Leitungen" die Übersicht der SIP-Leitungen anzeigen.



8	1783VA, Konfiguration ? ×
Construction     C	SIP-Leitungen         Hier werden die Leitungen zu öffentlichen SIP-Anbietern konfiguriert, bei denen sich der Router selbst anmeldet. Abgehende Rufe können über den Call-Router auf diese Leitungen geführt werden.         SIP-Leitungen       Dynamische SIP-Leitungen         In der SIP-Mapping-Tabelle kann eine Abbildung zwischen intermen und externen Nummem für Trunk- und Gateway-SIP-Leitungen konfiguriert werden.         SIP-Mapping         Hier definieren Sie die übergeordneten SIP-TK-Anlagen (PBX), bei denen alle lokalen Benutzer vom Router angemeldet werden, die eine der PBX entsprechende Domäne haben.         SIP-PBX-Leitungen         ISDN-Leitungen         Hier werden die Leitungen zu ISDN-Vermittlungsstellen oder -TK-Anlagen konfiguriett (Router ist Endgerät). Abgehende Rufe werden über den Call-Router auf diese Leitungen geführt.         ISDN-Leitungen         Hier weisen Sie jeder MSN eine interme Nummer zu.         ISDN-Mapping
Systems	OK Abbrechen

## Abbildung 20: SIP Leitungen

Sollten bei der Übersicht der existierenden Leitungen bereits Leitungen vorhanden sein, können diese zunächst gelöscht oder mindestens deaktiviert werden.

ОК
Abbreche
n .

## Abbildung 21: Leitungen hinzufügen



## 3.2.1 Swyx-Gateway-Verbindung konfigurieren

Für die Gateway-Verbindung zur SwyxWare oder SwyxON muss eine neue Leitung angelegt und konfiguriert werden.

SIP	-Leitungen - Neuer Eintrag	? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert		
✓ Eintrag aktiv Modus:	Gataway	1
Provider-Name:	SWYXGW-LINE	
Kommentar:	Gateway-Leitung zur Swyx	
Provider-Daten		
SIP-Domäne/Realm:	192.168.50.38 🗸	IP Adresse der SwyxWare
Registrar (optional):		
Port:	5.060	
Vermitteln beim Provider akt	iv	
Anmelde-Daten		
✓ (Re-)Registrierung	So wie in der Sw	vyxWare konfiguriert
SIP-ID/Benutzer:	SIPGWID	
Display-Name (opt.):		
AuthentifizierName:	SIPGWNAME	
Passwort:	••••	Anzeigen
W <u>i</u> ederholen:	••••	
Anruf-Präfix:		
Interne Ziel-Nummer:		
	[	OK Abbrechen

## Abbildung 22: Gateway-Leitung anlegen, Allgemein

Konfiguration:		
Item	Wert	Kommentar
Modus	Gateway	
Provider-Name	-	Legt den Namen der Leitung fest, der später zur Identifikation benötigt wird.
SIP-Domäne/Realm	IP Adresse der Swyx	
Registrar	-	
Port	5060	
SIP-ID/Benutzer	Wie in der Swyx konfiguriert	
Display-Name (opt)	Leer lassen	
AuthentifizierName	Wie in der Swyx konfiguriert	
Passwort	Wie in der Swyx konfiguriert	



SIP-Leitungen - Neuer Eintrag ? ×		
Allgemein Sicherheit Erweitert		
Sicherheit		
Signalisierungs-Verschlüsselung:	Keine (UDP)	v
Sprach-Verschlüsselung:	Ignorieren v	<b>v</b>
Server-Zert. prüfen bezüglich:	Nicht prüfen	•
Rückfall SIPS -> SIP:	Nein	¥
Erlaube eingehende UDP-Pakete:	über LAN, VPN und WAN	<b>v</b>
SIP-Nachrichten nur vom Regis	strar erlauben	
Ein Deaktivieren dieser Fur	nktion erhöht die Gefahr von In	temetangriffen.
L		
		OK Abbrechen

#### Die Konfiguration im Reiter "Sicherheit" wird unverändert übernommen.

Abbildung 23: Sicherheitseinstellungen

Im Reiter "Erweitert" muss die Checkbox "Vertrauenswürdige Leitung" ausgewählt sein und als Übermittlungsmethode "RFC3325". Beim Codec Filter ist als DTMF-Signalisierung "Nur SIP-Info" einzustellen.



sip-l	eitungen - Neuer Eintra	ag ? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert		
VoIP-Router		
SIP-Proxy-Port:	0	
Routing-Tag:	0	
Absende-Adresse (opt.):	~	<u>W</u> ählen
Leitungsüberwachung		
Überwachungsmethode:	Automatisch 🗸	
Überwachungsintervall:	60	Sekunden
Rufnummemunterdrückung		
Vertrauenswürdige Leitung		
Übermittlungsmethode:	RFC3325 ~	]
Codec-Filter		
DTMF-Signalisierung:	Nur SIP-Info	~
Verbindungsaufbau		
Overlap Dialing		
Anrufweiterleitung mit SIP302		
Eingehende vollständige Rufn	ummer im To-Header (SIP-Trunk)	)
SIP-ID Übermittlung:	P-Prefered-Identity V	
		OK Abbrechen

#### Abbildung 24: Erweiterte Einstellungen

Konfiguration:

Item	Wert	Kommentar
Vertrauenswürdige Leitung	Aktivieren	
Übermittlungsmethode	RFC3325	
DTMF-Signalisierung	Nur SIP-Info	
SIP-ID Übermittlung	P-Preferred-Identity	

Abschließend alle geöffneten Konfigurationsdialoge schließen, damit die Konfiguration im LANCOM GW übernommen wird.

Die SIP Gateway-Leitung sollte sich nun an der Swyx registrieren, was im LANMonitor überprüft werden sollte.





## Abbildung 25: Aktive SWYX Gateway Leitung über LANMonitor

Ausserdem lässt sich über die Swyx Administration verifizieren, dass die SIP Gateway Leitung registriert ist.

#### 3.2.2 SIP Anschluss Leitung(en) anlegen

Das Anlegen der SIP Leitung(en) zu den unterschiedlichen SIP Anschlüsse der Deutschen Telekom erfolgt analog zur SIP Gateway Leitung.



#### 3.2.2.1 SIP Trunk 1.0

🖻 SIP-Le	eitungen - Eintrag bearbeiten 🛛 ? 🗙
Allgemein Sicherheit Erweitert	
Eintrag aktiv	
Modus:	Trunk 🗸
Provider-Name:	DTAG_TRUNK
Kommentar:	
Provider-Daten	
SIP-Domäne/Realm:	sip+trunk.telekom.de v
Registrar (optional):	reg.sip-trunk.telekom.de
Port:	0
Vermitteln beim Provider akti	iv
Anmelde-Daten	
<ul> <li>(Re-)Registrierung</li> </ul>	
SIP-ID/Benutzer:	+49225522552255
Display-Name (opt.):	
AuthentifizierName:	551155115511
Passwort:	
Anruf-Präfix:	
Interne Ziel-Nummer:	
	OK Abbrechen

Abbildung 26: Provider Leitung SIP Trunk 1.0, Allgemein

## Konfiguration, Allgemein

Item	Wert	Kommentar
Modus	Trunk	
Provider-Name	-	Legt den Namen der Lei- tung fest, der später zur Identifikation benötigt wird.
SIP-Domäne/Realm	sip-trunk.telekom.de	
Registrar	reg.sip-trunk.telekom.de	



SIP-Leit	ungen - Eintrag bear	beiten <b>?</b> ×
Allgemein Sicherheit Erweitert		
Sicherheit		
Signalisierungs-Verschlüsselung:	Keine (TCP)	<b>v</b>
Sprach-Verschlüsselung:	Ignorieren	¥
Server-Zert. prüfen bezüglich:	Nicht prüfen	¥
Rückfall SIPS -> SIP:	Nein	¥
Erlaube eingehende UDP-Pakete:	über LAN, VPN und WAN	¥
SIP-Nachrichten nur vom Regi	strar erlauben	
Ein Deaktivieren dieser Fu	nktion erhöht die Gefahr von	Internetangriffen.
		OK Abbrechen

## Abbildung 27: Provider Leitung SIP Trunk 1.0, Sicherheit

Konfiguration, Sicherheit

Item	Wert
Signalisierungs-Verschlüsselung	Keine (TCP)



SIP-Lei	tungen - Eintrag bearbe	eiten ? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert		
VoIP-Router		
SIP-Proxy-Port:	٥	]
Routing-Tag:	0	]
Absende-Adresse (opt.):	~ ~	<u>W</u> ählen
Leitungsüberwachung		
Überwachungsmethode:	Automatisch 🗸	
Überwachungsintervall:	60	Sekunden
Rufnummernunterdrückung		
Vertrauenswürdige Leitung		
Übermittlungsmethode:	RFC3325 V	]
Codec-Filter		
DTMF-Signalisierung:	Telefon-Events - Rückfall auf I	n-Band 🗸
Verbindungsaufbau		
Overlap Dialing		
Anrufweiterleitung mit SIP302	ummer im To-Header (SIP-Truck	a
SIP-ID Übermittlung:	P-Prefered-Identity	
		<u> </u>
		OK Abbrechen

## Abbildung 28: Provider Leitung SIP Trunk 1.0, Erweitert

## Konfiguration, Erweitert

Item	Wert
Vertrauenswürdige Leitung	Aktivieren
Übermittlungsmethode	RFC3325
DTMF-Signalisierung	Telefon-Events – Rückfall auf In-Band
SIP-ID Übermittlung	P-Preferred-Identity



#### 3.2.2.2 CompanyFlex

Aus dem Business Service Portal der Deutschen Telekom werden zur Konfiguration benötigt:

- Der kundenindividuelle Outbound Proxy (Primary)
- Die Registrierungsrufnummer
- Der Telefonie Benutzername
- Das Telefonie Passwort

Telefonie-Anmeldedate	
SIP-Domain	tel.t-online.de
Outbound-Proxy 🚺	551123456789.primary.companyflex.de 551123456789.secondary.companyflex.de
Registrar:	tel.t-online.de
Registrierungsrufnummer	+49000003350
Telefonie-Benutzername	+49000003350@tel.t-online.de
Telefonie-Passwort	Nr033500 Neues Passwort generieren

Abbildung 29: Anmeldedaten aus dem Business Service Portal



E SIP-	Leitungen - Neuer Eintrag ? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert	
🖌 Eintrag aktiv	
Modus:	Flex ¥
Provider-Name:	COMPFLEX_TRUNK
Kommentar:	
Provider-Daten	
SIP-Domäne/Realm:	tel.t-online.de
Registrar (optional):	551123456789.primary.compar
Port:	0
🗌 Vermitteln beim Provider aktiv	,
Anmelde-Daten	
<ul> <li>(Re-)Registrierung</li> </ul>	
SIP-ID/Benutzer:	+49000003350
Display-Name (opt.):	
AuthentifizierName:	+49000003350@tel.t-online.de
Passwort:	••••••
W <u>i</u> ederholen:	•••••
Anruf-Präfix:	
Interne Ziel-Nummer:	
	OK Abbrechen

## Abbildung 30: Provider Leitung CompanyFlex, Allgemein

#### Konfiguration, Allgemein Item Wert Kommentar Modus Flex Provider-Name Legt den Namen der -Leitung fest, der später zur Identifikation benötigt wird. SIP-Domäne/Realm tel.t-online.de XXX.primary.companyflex.de Registrar Hier muss der kundenindividuelle Outbound Proxy der Anmeldedaten aus dem Business Service Portal eingetragen werden. Port 0 SIP-ID/Benutzer Kopfrufnummer im kanonischen Format Display-Name (opt) 28/39 Letzte Änderung: 24.08.2021



AuthentifizierName	Gemäß den Telekom-Unterlagen	
Passwort	Gemäß den Telekom-Unterlagen	

SIP-Leitungen - Neuer Eintrag ?	×						
Allgemein Sicherheit Erweitert							
Sicherheit	-1						
Signalisierungs-Verschlüsselung: Keine (TCP) V							
Sprach-Verschlüsselung: Ignorieren V							
Server-Zert. prüfen bezüglich: Nicht prüfen V							
Rückfall SIPS -> SIP: Vein V							
Erlaube eingehende UDP-Pakete: über LAN, VPN und WAN 🗸 🗸							
✓ SIP-Nachrichten nur vom Registrar erlauben							
Ein Deaktivieren dieser Funktion erhöht die Gefahr von Internetangriffen.							
OK Abbre	chen						

## Abbildung 31: Provider Leitung CompanyFlex, Sicherheit

Konfiguration, Sicherheit	
Item	Wert
Signalisierungs-Verschlüsselung	Keine (TCP)



SIP-	Leitungen - Neuer Eintrag ? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert	
VoIP-Router	
SIP-Proxy-Port:	0
Routing-Tag:	0
Absende-Adresse (opt.):	✓ <u>W</u> ählen
Leitungsüberwachung	
Überwachungsmethode:	Automatisch 🗸
Überwachungsintervall:	60 Sekunden
Rufnummernunterdrückung	
Vertrauenswürdige Leitung	
Übermittlungsmethode:	RFC3325 ¥
Codec-Filter	
DTMF-Signalisierung:	Telefon-Events - Rückfall auf In-Band
Verbindungsaufbau	
Overlap Dialing	
Anrufweiterleitung mit SIP302	2
Eingehende vollstandige Rufr	nummer im To-Header (SIP-Trunk)
SIP-ID Übermittlung:	P-Prefered-Identity V
	OK Abbrechen

Abbildung 32: Provider Leitung CompanyFlex, Erweitert

Konfiguration

Item	Wert
Vertrauenswürdige Leitung	Aktivieren
Übermittlungsmethode	RFC3325
DTMF-Signalisierung	Telefon-Events – Rückfall auf In-Band
SIP-ID Übermittlung	P-Preferred-Identity

#### 3.2.2.3 DeutschlandLAN IP Voice/Data (DIP/VD)

Die hier beschriebenen Informationen gelten auch für den DeutschlandLAN IP Start Anschluss der Deutschen Telekom.

Bei den DIP/VD Anschlüssen handelt es sich nicht um DDI-fähige SIP Trunks, sondern um SIP fähige MSN Anschlüsse mit drei oder weiteren Rufnummern. Jede einzelne Rufnummer muss beim Provider registriert sein.





## Abbildung 33: Infrastruktur Swyx mit DIP/VD Anschluss

#### 3.2.2.3.1 Swyx

Auf der Gateway-Leitung ist nicht ein einzelnes zusammenhängendes Rufnummernband einzutragen, sondern alle einzelnen Rufnummern, die mit dem DIP/VD Anschluß verknüpft sind. Bei der initialen Konfiguration kann nur eine Rufnummer eingetragen werden. Unter den Eigenschaften der SIP Gateway-Leitung sind die weiteren Rufnummern gemäß <u>Kapitel 2.4</u> hinzuzufügen.

#### 3.2.2.3.2 LANCOM

Auf dem LANCOM Gateway ist je eine Amts-Leitung vom Typ ,Einzel-Account' für jede einzelne Rufnummer anzulegen.



SIP-	Leitungen - Neuer Eintra	g ? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert		
✓ Eintrag aktiv		_
Modus:	Einzel-Account 🗸	
Provider-Name:	DIPVD1_TRUNK	
Kommentar:		
Provider-Daten		
SIP-Domäne/Realm:	tel.t-online.de 🗸 🗸	
Registrar (optional):		
Port:	5060	
Vermitteln beim Provider aktiv		
Anmelde-Daten		
(Re-)Registrierung		
SIP-ID/Benutzer:	+49231147258369	
Display-Name (opt.):		
AuthentifizierName:	551122336680	
Passwort:	••••	Anzeigen
Wiederholen:	••••	
Anruf-Präfix:		
Interne Ziel-Nummer:	+49231147258369	
		OK Abbrechen

## Abbildung 34: Leitung zum DIP/VD, Allgemein

## Konfiguration, Allgemein

Item	Wert	Kommentar
Modus	Einzel-Account	
Provider-Name	-	Legt den Namen der Lei- tung fest, der später zur
		Identifikation benotigt wird.
SIP-Domäne/Realm	tel.t-online.de	
Registrar	Kann leer gelassen werden	
Port	5060	
SIP-ID/Benutzer	Rufnummer im kanonischen Format	
Display-Name (opt)		
AuthentifizierName	Gemäß den Telekom-Unterlagen	
Passwort	Gemäß den Telekom-Unterlagen	



SIP-L	eitungen - Neuer Eint	rag ? ×						
Allgemein Sicherheit Erweitert								
Sicherheit								
Signalisierungs-Verschlüsselung:	Keine (UDP)	~						
Sprach-Verschlüsselung:	Ignorieren	×						
Server-Zert. prüfen bezüglich:	Nicht prüfen	¥						
Rückfall SIPS -> SIP:	Nein	¥						
Erlaube eingehende UDP-Pakete:	über LAN, VPN und WAN	×						
SIP-Nachrichten nur vom Regi	strar erlauben							
Ein Deaktivieren dieser Fu	nktion erhöht die Gefahr von I	ntemetangriffen.						
		OK Abbrechen						

## Abbildung 35: Leitung zum DIP/VD, Sicherheit

Im Reiter "Sicherheit" können die Standardeinstellungen übernommen werden. Signalisierungs-Verschlüsselung bleibt bei "UDP".



E SIP-	Leitungen - Neuer Eintrag	) ? ×
Allgemein Sicherheit Erweitert		
VoIP-Router		
SIP-Proxy-Port:	0	
Routing-Tag:	0	
Absende-Adresse (opt.):	~	<u>W</u> ählen
Leitungsüberwachung		
Überwachungsmethode:	Automatisch 🗸	
Überwachungsintervall:	60	Sekunden
Rufnummemunterdrückung		_
Vertrauenswürdige Leitung		
Übermittlungsmethode:	RFC3325 ¥	
Codec-Filter		
DTMF-Signalisierung:	Telefon-Events - Rückfall auf In	-Band 🗸
Verbindungsaufbau		
Overlap Dialing		
Anrufweiterleitung mit SIP302	nummer im To-Header (SIP-Trunk)	
SIP-ID Übermittlung:	Keine	1
		J
		OK Abbrechen

## Abbildung 36: Leitung zum DIP/VD, erweitert

#### Konfiguration, Erweitert

Item	Wert
Vertrauenswürdige Leitung	Aktivieren
Übermittlungsmethode	RFC3325
DTMF-Signalisierung	Telefon-Events – Rückfall auf In-Band
SIP-ID Übermittlung	Keine



## 3.3 Routing Einträge

Nachdem die Leitungen zur Swyx und zum jeweilige SIP Anschluss angelegt worden und registriert sind, müssen im LANCOM Gateway entsprechende Routing Regeln angelegt werden, damit ein- und ausgehende Rufe korrekt weitergeleitet werden.

Hierzu im LANCONFIG das Untermenü "Call-Router" aufrufen und im Dialog über den Button "Call-Routen" die Übersicht der konfigurierten Routing-Einträge anzeigen.

8	1783VA, Konfiguration ? ×
Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	Call-Router  Her können Sie Regeln definieren, um Rufe zu bestimmten Rufzielen oder Leitungen umzuleiten oder abzulehnen.  Call-Routen  Call-Routen  Das Ziel für einen Ruf wird in dieser Reihenfolge emittelt:  Aufgrupen Bentzer  Rufgruppen mit Rufverteilung Her können Gruppen definiert werden, die eine automatische Verteilung eingehender Rufe zu zwei oder mehr Teilnehmem emiglichen.  Rufgruppen-Tabelle
Systems	OK Abbrechen

## Abbildung 37: Call Routing

_	Call-Routen						? ×								
	Verwendung	Prio	Gerufene Nr.	Kommentar	Rufende Nr. (raus)	Ziel-Nr.	Ziel-Leitung	2. Nr.	2. Leitung	3. Nr.	3. Leitung	Geruf. Domäne	Rufende Nr. (rein)	Ruf. Domäne	OK Abbrechen
	R QuickFind	der									Hinzufü	gen	ten Kopieren	Entfernen	

## Abbildung 38: Call Routing Eintrag hinzufügen



Über den "Hinzufügen"-Button können neue Routing-Einträge erstellt werden. Eventuell existierende Einträge nach einem Factory-Reset sollten gelöscht (Button "Entfernen") oder zumindest deaktiviert werden.

#### 3.3.1 Eingehende Rufe

Call-Rou	ten - Neuer Eintrag	? ×
Eintrag aktiv/Defaultroute:	Aktiv v	
Priorität:	0	
Gerufene Nummer:	#	
Kommentar:	eingehende Rufe	
Mapping		
Rufende Nummer:	~	
Ziel-Nummer:	#	
Ziel-Leitung:	SWYXGW-LINE 🗸	<u>W</u> ählen
Sollte die Leitung nicht ve Ziele angeben.	erfügbar sein, können Sie h	ier alternative
2. Ziel-Nummer:		
2. Ziel-Leitung:	~	<u>W</u> ählen
3. Ziel-Nummer:		
3. Ziel-Leitung:	×	<u>W</u> ählen
Filter		
Zusätzlich zur gerufenen Eintrag definiert werden:	Nummer können weitere Fi	lter für diesen
Gerufene Domäne:	~	<u>W</u> ählen
Rufende Nummer:	~	
Rufende Domäne:	~	<u>W</u> ählen
Quell-Leitung:	PROVIDER V	<u>W</u> ählen
	ОК	Abbrechen

#### Abbildung 39: Eingehende Rufe

Item	Wert
Gerufene Nummer	#
Mapping/Ziel-Leitung	Die Gateway-Leitung zur SwyxWare
Mapping/Ziel-nummer	#
Filter/Quell-Leitung	Leitung zum zuvor angelegten SIP Anschluss der Deutschen Telekom

Für den DIP/VD Anschluss ist für jede einzelne Rufnummer und der entsprechenden Trunk Leitung ein einzelner Routingeintrag anzulegen.



## 3.3.2 Ausgehende Rufe

## 3.3.2.1 SIP Trunk 1.0 und CompanyFlex

Call-Rou	ten - Neuer Eint	rag	?	×			
Eintrag aktiv/Defaultroute:	Aktiv						
Priorität:	0						
Gerufene Nummer:	#						
Kommentar:	ausgehende Rufe						
Mapping							
Rufende Nummer:		¥					
Ziel-Nummer:	#	٦					
Ziel-Leitung:	PROVIDER	~	<u>W</u> äh	len			
Sollte die Leitung nicht verfügbar sein, können Sie hier alternative							
2 Ziele angeben.		_					
2. Ziel-Nummer:		_					
2. Ziel-Leitung:		×	<u>W</u> äh	len			
3. Ziel-Nummer:							
3. Ziel-Leitung:		~	<u>W</u> äh	len			
Filter							
Zusätzlich zur gerufenen Nummer können weitere Filter für diesen Eintrag definiert werden:							
Gerufene Domäne:		۷	<u>W</u> äh	len			
Rufende Nummer:		~					
Rufende Domäne:		~	<u>W</u> äh	len			
Quell-Leitung:	SWYXGW-LINE	۷	<u>W</u> äh	len			
	ОК		Abbre	chen			

## Abbildung 40: Ausgehende Rufe

Item	Wert
Gerufene Nummer	#
Mapping/Ziel-Leitung	Leitung zum zuvor angelegten SIP Anschluss der Deutschen Telekom
Mapping/Ziel-nummer	#
Filter/Quell-Leitung	Die Gateway-Leitung zur SwyxWare

Nach dem Schließen aller Konfigurationsdialoge werden die Einträge in das LANCOM Gateway übernommen und sind aktiv.



						(	Call-R	oute	'n						? ×
Verwendung Ein Ein	Prio 0	Gerufene Nr. # #	Kommentar eingehende Rufe ausgehende Rufe	Rufende Nr. (raus)	Ziel-Nr. # #	Ziel-Leitung SWYXGW-LINE PROVIDER	2	. Nr.	2. Leitung	3. Nr.	3. Leitung	Geruf. Domäne	Rufende Nr. (rein)	Ruf. Domăne	OK Abbrechen
R QuickFind	ler										Hinzufü	gen <u>B</u> earbeit	en Kopieren	Entfernen	

#### Abbildung 41: Routing-Einträge

#### 3.3.2.2 DIP/VD

Entsprechend zu den eingehenden Rufen ist für jede angelegte DIP/VD Leitung auch ausgehenden Rufe ein separater Routing Eintrag für jede einzelne Rufnummer anzulegen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ein DIP/VD Anschluss kein CLIP No Screening unterstützt. Es kann also nur der Benutzer eine Leitung nutzen, wenn er über die entsprechende Rufnummer verfügt.



Call-Rou	ten - Neuer Eintrag	? ×				
Eintrag aktiv/Defaultroute:	Aktiv v					
Priorität:	0					
Gerufene Nummer:	#					
Kommentar:						
Mapping						
Rufende Nummer:	~					
Ziel-Nummer:	#					
Ziel-Leitung:	DIPVD1_TRUNK V	<u>W</u> ählen				
Sollte die Leitung nicht verfügbar sein, können Sie hier alternative Ziele angeben.						
2. Ziel-Nummer:						
2. Ziel-Leitung:	~	<u>W</u> ählen				
3. Ziel-Nummer:						
3. Ziel-Leitung:	~	<u>W</u> ählen				
Filter						
Zusätzlich zur gerufenen Nummer können weitere Filter für diesen Eintrag definiert werden:						
Gerufene Domäne:	~	<u>W</u> ählen				
Rufende Nummer:	0049231147258369 🗸					
Rufende Domäne:	~	<u>W</u> ählen				
Quell-Leitung:	SWYXCPE-DIPVD 🗸	<u>W</u> ählen				
	OK	Abbrechen				

## Abbildung 42: Call-Routing, ausgehender Ruf

Item	Wert
Gerufene Nummer	#
Mapping/Ziel-Leitung	Leitung zum zuvor angelegten DIP/VD Anschluss der Deut- schen Telekom mit einer separaten Rufnummer
Mapping/Ziel-nummer	#
Filter/Rufende Nummer	Diejenige Rufnummer im National Format, die der Zielleitung zugewiesen ist
Filter/Quell-Leitung	Die Gateway-Leitung zur SwyxWare

Im Bereich "Filter" ist im Feld "Rufende Nummer" diejenige Rufnummer im National Format einzutragen, die der Zielleitung zugewiesen ist.

Entsprechende Call Routing Einträge sind für jede DIP/VD Leitung anzulegen.